

PQconnect Custom Programming Form

Customer Name	Johnson Controls (JCI)
Customer Technical Contact	
Part Number	108762
File Name	108762.txt
Passive Filter Part Number	108643-01
IOM	28557-1

Date	6/14/2022
Rev	C
By	TMR

Notes
Custom status configuration for JCI 400/3/50, 355kW HGP.

Parameter List	Address	Description	Default	New
	510	Contact control mode	2	2
	520	Rated current	1000	6400
	521	Rated Voltage	4800	4000
	522	Grid Frequency	60	50
	576	kVAR Step 1	5	139
	577	kVAR Step 2	5	0
	663	TUNE I UC	55	47
	664	TUNE I UC Hyst	60	52
	801	Tap Coupling Gain	1820	1706
	902	Model	200	103
	980	Rated Capacitance Step 1	575	9240
	981	Rated Capacitance Step 2	0	0
	982	Rated Capacitance Configuration	0	0
	984	kVAR factor at no load	105	107
	985	kVAR factor at full load	115	115

	#	Description	Relay & LED	Tune Contactor
Filter Status	0	Phase A Tune Phase Loss	FALSE	TRUE (D)
	1	Phase B Tune Phase Loss	FALSE	TRUE (D)
	2	Phase C Tune Phase Loss	FALSE	TRUE (D)
	3	Phase A Tune Current Unbal.	FALSE	TRUE (D)
	4	Phase B Tune Current Unbal.	FALSE	TRUE (D)
	5	Phase C Tune Current Unbal.	FALSE	TRUE (D)
	6	Phase A Tune Undercurrent	FALSE	TRUE (D)
	7	Phase B Tune Undercurrent	FALSE	TRUE (D)
	8	Phase C Tune Undercurrent	FALSE	TRUE (D)
	9	Phase A Tune Overcurrent	FALSE	TRUE (D)
	10	Phase B Tune Overcurrent	FALSE	TRUE (D)
	11	Phase C Tune Overcurrent	FALSE	TRUE (D)
	12	Under Temperature	FALSE	TRUE
	13	Over Temperature	FALSE	TRUE
	14	CPU Fault	FALSE (D)	FALSE (D)
	15	Tune Reactor Thermal SW	FALSE	TRUE (D)
	16	Reclose Limit	FALSE	TRUE (D)
	17	NCP Fault A	FALSE (D)	FALSE (D)
	18	NCP Fault B	FALSE (D)	FALSE (D)
19	Line Reactor Thermal SW	TRUE (D)	FALSE (D)	
Filter Line Status	32	Phase A Line Phase Loss	FALSE	FALSE (D)
	33	Phase B Line Phase Loss	FALSE	FALSE (D)
	34	Phase C Line Phase Loss	FALSE	FALSE (D)
	35	Phase A Overvoltage	FALSE (D)	FALSE (D)
	36	Phase B Overvoltage	FALSE (D)	FALSE (D)
	37	Phase C Overvoltage	FALSE (D)	FALSE (D)
	38	Frequency Mismatch	FALSE	TRUE (D)
	39	High Voltage THD	FALSE (D)	FALSE (D)
	40	Phase Rotation	FALSE (D)	FALSE (D)
Filter Load Status	48	Phase A Load Current Unbal.	FALSE	FALSE (D)
	49	Phase B Load Current Unbal.	FALSE	FALSE (D)
	50	Phase C Load Current Unbal.	FALSE	FALSE (D)
	51	Phase A Load Overcurrent	FALSE	FALSE (D)
	52	Phase B Load Overcurrent	FALSE	FALSE (D)
	53	Phase C Load Overcurrent	FALSE	FALSE (D)
Status Configuration Bits	Address	Description	Default	New
	540	Filter status A relay action enable bit mask	9	8
	541	Filter status B relay action enable bit mask	49151	0
	542	Line status relay action enable bit mask	71	0
	543	Filter load status relay action enable bit mask	63	0
	550	Filter status A tune contactor action enable bit mask	1	1
	551	Filter status B tune contactor action enable bit mask	36863	49151
	552	Line status tune contactor action enable bit mask	64	64
553	Load status tune contactor action enable bit mask	0	0	